Tartalomjegyzék

Előszó	2
Technikai jellemzők	3
Bekapcsolás	4
Kikapcsolás	4
Billentvűzet	5
Papírszalag cseréje	7
Naprivitás	8
Tételek rögzítése	8
Visszajáró kiszámítása	8
Szorzás	q
Azonnali sztornó	a
Tátel eztornó	a a
Nyuata-measzakítás	10
Hitelkártvás fizetés	10
Cookkos fizatás	10
Valutás fizatás	10
Valulas lizeles Százalókos orgodmóny tótolro	11
Százalákos felér tételre	11
Szazalekus leidi lelelle	11
Öppergerer (, érongodmény	12
	12
	12
Reszosszeg szazalekos alengeumeny	10
Reszusszeg szazalekus leiai	10
Reszusszeg usszegszelu kedvezmeny	13
PLO-Val IUTETIO Elduas	14
Penz bivát	14
Peliz Kivel	14
Jelenlesek, Zalasuk V papi jelentée	10
A lidpi jelelites	10
Napi liok jelentés	17
Napi kezelői jelemes	17
Neszieljelelilles	17
Deriodikus DI LLioloptés	10
Adémoméria adotai	10
Auomemonia auatai	10
Penoukus jelentés	19
Napi lorgaini jelenes	20
Periodikus kozaláj zárás	20
Periodikus kezeloi zaras	21
Periodikus ald zaras	21
Prenoulkus PLO Zalas	21
Programozas	22
Iuo allitasa Velute programozégo	23
Valuta programozása	23
Arengeumeny, leiar programozása	24
Lablec (reklamsorok) programozasa	24
Reszlet programozasa	24
PLU aual nyonnalasa	25
	25
Jeiszo programozasa	25
	20
PLU programozasa	20
	21

<u>Előszó:</u>

Tisztelt vásárló, Ön egy CE minősítéssel ellátott elektronikus pénztárgépet vásárolt, mely jelölés garantálja az Európai Unión belüli villamos szabványoknak való megfelelőséget. A balesetek elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alább felsorolt biztonsági előírásokat:

- A pénztárgép és az adapter kettős szigetelésű, nem szabad földelni!
- Ha a készülék hálózati kábele megsérül, azonnal forduljon a szakszervizhez!
- Ne üzemeltesse a készüléket törött, repedezett, hiányos karosszériával!
- A burkolat tisztítását csak enyhén nedves mosószeres szivaccsal végezze, oldószeres tisztítóeszközöket ne alkalmazzon!
- A hálózati kábelt csak gyári, vagy szakember által készített hosszabbítóval használja!
- Sérült hálózati csatlakozó aljzatba ne üzemeltesse a készüléket!
- Kizárólag a gyárilag mellékelt speciális adaptert használja, ha meghibásodik, ne helyettesítse kereskedelmi forgalomban kapható más adapterrel!
- Nagy áramfelvételű berendezésekkel (italhűtő, ipari sütő, kávégép stb...) egy hálózati aljzatba ne csatlakoztassa a pénztárgépet, mert ez esetleg a pénztárgép meghibásodását okozhatja!
- Vizes helyiségbe csak az ide vonatkozó szabványok, előírások betartása mellett üzemeltesse a pénztárgépet. (Ilyen esetben célszerű a beépített akkumulátorról használni)
- Ha a pénztárgépbe nagymennyiségű folyadék kerül, azonnal húzza ki a hálózatból, kapcsolja ki és forduljon a szakszervizhez. Ne próbálja meg szétszedni, kiszárítani, és úgy üzemeltetni, mert életveszélyes!
- Ha hideg helyről meleg helyre visszük, a bekapcsolással legalább egy órát várjunk, amíg a gép átmelegszik.
- A készüléket csak erre a gépre kiképzett engedéllyel rendelkező szakember javíthatja!

Technikai jellemzők:

- ⇒ Szélesség Rhombus: 230 mm, Ellipse: 250 mm (kasszadoboz nélkül)
- ⇒ Magasság Rhombus: 105 mm, Ellipse: 110 mm (kasszadoboz nélkül)
- ⇒ Mélység Rhombus : 340 mm, Ellipse: 350 mm (kasszadoboz nélkül)
- ⇒ Működési hőmérséklet: 0-40 °C
- \Rightarrow Relatív páratartalom: (30°C) max. 80%
- ⇒ Nyomás: 84-107kPa (630-800 Hgmm)
- \Rightarrow Feszültség: 7 V DC
- \Rightarrow Áramfelvétel: 2,8 A
- \Rightarrow Adapter típusa: 3A-211DA07

Nyomtató:

- ⇒ Dupla termónyomtató
- \Rightarrow Papír mérete: 57,5 mm x 60 mm (termópapír)
- \Rightarrow Automata papírkifogyás érzékelő
- \Rightarrow Sebesség: ~ 5 sor/sec

Kijelző:

⇒ Egysoros 14 karakteres (6+8) háttér-világításos mátrix display

Bekapcsolás:

A gép hátulján található a bekapcsoló gomb melyet az első üzemelés előtt kapcsoljon **BE** állásba. Mielőtt a gépet használni szeretné, fel kell tölteni az akkumulátorát. Csatlakoztassa a gyárilag csomagolt adaptert a hálózathoz, majd a géphez és töltse **18 órán** keresztül. A hátsó kikapcsolót csak akkor kapcsolja **KI** állásba, ha akkumulátort kell a gépben cserélni, egyéb esetekben a gépet a billentyűzetről is üzemeltethető kikapcsolóval kapcsolja ki. Ha a gép adattároló akkumulátorát szeretné feltölteni (8 havonta érdemes) akkor a töltési időt **50 órára** kell növelni. (Figyelem: a Sleep módnak mindenképpen inaktív állapotban kell lenni!)

<u>Kijelző:</u>



Kikapcsolás:

A gépet a billentyűzetről a következőképpen kell kikapcsolni:

A MÓD gombbal menjen ECR KI állásba és nyomja, meg a FIZET gombot. A gép kikapcsol, de nem áramtalanít mindent. Így megvédheti a belső adattároló akkumulátort a gyors lemerüléstől. Bekapcsoláskor ismét nyomja meg a MÓD gombot.

Billentyűzet:

Rhombus



Ellipse

С



Hibaüzenetek, hangjelzések megszüntetése, tétel javítás

Х	Szorzás művelet
B	Megmutatja az időt és a dátumot (előtte Shift gombot kell nyomni)
ÁR	Indirekt értékesítési módnál a termék árának beadása
Bevét	Forgalomtól független pénz betét
Kivét	Forgalomtól független pénz, kivét (előtte Shift gombot kell nyomni)
-%	Százalékos kedvezmény
+%	Százalékos felár
-	Összegszerű kedvezmény
Shift	A billentyűzet második funkcióinak előhozásához
1	Nyugta papírtovábbító, Shift után ellenőrző szalagtovábbító
PLU	Belső memória termékek tárolásához (3000 db)
Gy#	Indirekt gyűjtő megadás
Gy1-GY6	Gyűjtő gombok
0-9	Szám billentyűk
,	Tizedes vessző. Csak mennyiségek beadásánál használható
T.STORNO	Tétel sztornó
NY.STORO	Nyugta megszakítása (előtte Shift gombot kell nyomni)
Storno	Azonnali sztornó
Vissza	Csak szerviz módban használható programozásokhoz
Valuta	Valutás fizetés
Csekk	Csekkes fizetés (előtte Shift gombot kell nyomni)
Hitel Kártya	Hitel kártyás fizetés
SBT	Részösszeg (subtotal)
FIÓK NY.	Kasszafiók kinyitása
MÓD	Üzemmód választó

Kezelő Kezelő választó

FIZET Nyugta készpénzes lezárása, programozásnál, belépés

Papírszalag cseréje:

- 1. Távolítsuk el a papírtartó fedelét
- 2. Vegyük ki a maradék papírt
- 3. Tegyük be az új papírtekercset, és amikor előtűnik a papír, akkor a gép automatikusan papíradagolásba kezd rövid távolságon, a további mozgatáshoz nyomjuk le a papírtovábbítás billentyűt, 10 mp után a billentyű lenyomása után elegendő papír áll rendelkezésre.
- 4. Tegyük vissza a papírtartó fedelét A gép a papír előbukkanása után még 10 mp-ig nem fog nyomtatni. Néhány hangjelzés leadása után a hangjelzés megszűnik és elkezdődik a nyomtatás.



Eladás

A készülék a legújabb rendeleteknek megfelelően minden nap kezdetekor automatikusan elkészíti a napnyitás bizonylatot. Ez jelzi az Ön számára, (az ellenőrző szalagon is) hogy a napi munka hol kezdődött el.



Tételek rögzítése:

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDÛS GYUL NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	A u.94	
*** NYUGTA ***		
GYŲJT 1	100	A
GYÜJT 2	200	B
GYUJT 3	300	C
GIUJT 4	400	D
GIUJT 5	500	5
ÖSSZESEN 1	500	Ft
KÉSZPÉNZ	1500	
NYUGTA SZ	0001	
HISSAIL DE	#	A
2005-03-20	16:	40
Æ 123456789		

Üssön be **100** –t majd nyomja meg a **Gyűjt1**-t, üssön be **200**-t, majd nyomja meg a **Gyűjt2**-t, üssön be 300-t, majd nyomja meg a **Gyűjt3**-t, és a végén nyomja meg a **FIZET** gombot.

Visszajáró kiszámítása:



PRIOR CASH 1133 BP. HEGEDÚS (NPT 150 NPT ELLIPSE RHON	Kft GYULA u.94 151 MBUS
*** NYUGTA	***
5,300x GYŰJT 1	200 1060 A
ÖSSZESEN Készpénz Nyugta sz	1060 1060 0003 #A
2005-03-20 AP 1234567	16:50

Üsse be a tételszámot (mely tartalmazhat három tizedest), majd a X gombot és az egységárat, utána a **Gyűjt1** (vagy másik), majd a **FIZET** gomb

Azonnali sztornó:

PRIOR CASH K 1133 BP. HEGEDÜS GY NPT 150 NPT 1 ELLIPSE RHOMB	ft ULA u.94 51 US
*** NYUGTA *	**
GYŰJT 1	100 A
STORNO GYŰJT 1	-100 A
GYŰJT 1	200 A
ÖSSZESEN	200F
KÉSZPÉNZ	200
NYUGTA SZ	0004
	#P
2005-03-20	16:5
AP 12345678	19

Az azonnali sztornó a tétel gyűjtőbe történő beütése után közvetlenül használható. Ha a tételt hibásan adta **STORNO** meg gomb а megnyomásával az utolsó tételt automatikusan törli. Utána beüthető a helyes tétel és folytatható а nyugtakészítés.

Tétel sztornó

PRIOR CASH KÉL 1133 BP. HEGEDŰS GYUL# NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	u.94	
*** NYUGTA ***		
GYŰJT 1 GYŰJT 2	100 200	AB
GYŰJT 1	-100	A
ÖSSZESEN Készpénz Nyugta sz	200 200 000	S A
2005-03-20 AP 123456789	16	:50

A tétel sztornó a nem utoljára beütött tétel törlésére szolgál. Miután észlelte a hibát nyomja meg a **T.STORNO** gombot, majd üsse be a hibás tétel összegét és nyomja meg annak a gyűjtőnek a gombját, amelyikből ki akarja venni.

Figyelem: Csak annyit lehet kivenni a gyűjtőből amennyi be lett ütve. Sem kevesebbet, sem többet, pontosan kell beütni az összeget.

Nyugta-megszakítás:

9

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDŰS GYUL NPT 150 NPT 151	A u.94
ELLIPSE RHOMBUS	
NIUGIA ~~~	
GYŨJT 1 GYŨJT 2 GYŨJT 3 *********	100 A 200 B 300 C
NYUGTA-MEGSZAKÍT	ÁS
*******************	********
ÖSSZESEN NYUGTA SZ	0Ft 0006 ∦A
2005-03-20 # 123456789	16:50

Abban az esetben, ha a nyugtát meg akarja szakítani (nem kéri a vevő, vagy nincs nála pénz),ennek módja a következő: A tételek beütését követően nyomja meg a **SHIFT**, majd a **NY.STORNO** gombot. Ilyenkor a nyugtát automatikusan megszakítja és lezárja a példában látható módon. Ebben az esetben semmit sem rögzít az adómemóriába.

Hitelkártyás fizetés:

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDÜS GYUL NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	A u.94
*** NYUGTA ***	
GYŨJT 1	100 A
GYŨJT 2	200 B
ÖSSZESEN	300Ft
HITELKÁRTYA	300
NYUGTA SZ	0007
2005-03-20	# A
# 123456789	16:51

Ha a vevő hitelkártyával fizet (bakkártya, hitelkártya, chipkártya) a nyugtát a **HITEL KÁRTYA** gombbal zárja le.

Figyelem: A nyugtát csak a kártyás tranzakció sikeres lebonyolítása után zárja csak le!

Csekkes fizetés:

PRIOR 1133 BP. HEGE NPT 150 ELLIPSE	CASH Kft DŮS GYULA u.94) NPT 151 : RHOMBUS	
*** NY	UGTA ***	
GYŰJT 1 GYŰJT 2	100 / 200	4
ÖSSZESEI CSEKK	N 3001 300 0008	t
NYUGTA SZ		-

Ha a vevő csekkel (étkezési utalvány, vásárlási csekk) kíván fizetni a nyugtát a **SHIFT**, majd **CSEKK** gombbal kell lezárni.

Valutás fizetés:

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDÜS GYUL/ NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	\ u.94
*** NYUGTA ***	
GYŰJT 1 GYŰJT 2 GYŰJT 3 RÉSZÖSSZEG	100 A 200 B 300 C 600
ÖSSZESEN Készpénz (EURO) ÁRFOLYAM: 250.129Ft/EURO	600Ft 5,00
VISSZAJÁRÓ(Ft) NYUGTA SZ	1251 651 0009
2005-03-20 & 123456789	#A 16:51

Százalékos engedmény tételre:

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDŰS GYULA NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	u.94
*** NYUGTA ***	
GYŰJT 1	100 A
-10%	-10 A
ÖSSZESEN Készpénz Nyugta sz	90Ft 90 0010
2005-03-20 # 123456789	16:51

Ha a vásárló euróval vagy más valutával szeretne fizetni, (alapfeltétel, hogy a valuta programozva legyen. Lásd programozás fejezet) a tételek beütése után nyomja meg a SBT gombot, majd a valuta számát (1,2,3,4,5,6) és utána a **VALUTA** gombot. Ekkor megjelenik a kijelzőn a fizetendő összeg valutában, üsse be a kapott valuta összegét két tizedes jeggyel (a tizedes vesszőt nem kell automatikusan nyomni, odateszi: 10,25€=1025), majd nyomja, meg a FIZET gombot.

Ha közvetlenül tételre kíván engedményt adni, akkor а tétel beütése után adja meg az árengedmény mértékét (lehet állandó kedvezményt programozni. Lsd.: programozás fejezet), majd nyomja meg a **-%** gombot ezután folytathatja a többi tétel beütését. A leértékelés mértéke 0-99,99%-ig terjedhet

Százalékos felár tételre:

NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	\u.94	
*** NYUGTA ***		
CXŰIT 1	100	A
FELAR	100	
FELAR +10%	100	A
ÖSSZESEN	100 110	A
FELÁR +10%	100 110	A)Ft
ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ NYUGTA SZ	10 1 1 C 110 001	A DFt
FELÁR +10% ÓSSZESEN KÉSZPÉNZ NYUGTA SZ	10 1 1 C 110 001	A DFt

Ha közvetlenül tételre kíván felárat adni, akkor a tétel beütése után adja meg a felár mértékét (lehet állandó kedvezményt programozni. Lsd.: programozás fejezet), majd nyomja meg a **+%** gombot ezután folytathatja a többj tétel beütését. A felár mértéke 0-99,99%-ig terjedhet

Engedmény, felár sztornó:

11

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDÜS GYULA NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	บ.94
*** NYUGTA ***	
SYÚJT 1 Engedmény	100 A
-108	-10 A
SNGEDMÉNY STORNO +10% SNGEDMÉNY	10 A
-15%	-15 A
ÖSSZESEN Készpénz	85Ft 85
NYUGTA SZ	0012
2005-03-20	16:52
4 1410/83	

Ha az engedmény/felár mértékét hibásan adta meg lehetősége, van a hiba javítására. A hiba elkövetése után azonnal megnyomva a STORNO gombot engedmény/felár az sztornózásra kerül. és helvette helyes engedmény beüthető а mértéke. Ez a művelet akár többször is megismételhető.

Összegszerű árengedmény:

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDÛS GYULA NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	u.94
*** NYUGTA ***	
GYŰJT 1 KEDVEZM	100 A -23 A
ÖSSZESEN Készpénz Nyugta sz	77Ft 77 0013
2005-03-20	16:52

Lehetőség van adott összegű árengedmény adására. A tétel beütése után adja meg az összeget és nyomja meg a "-" gombot. Ezután folytatható a nyugta a többi tétel beütésével, vagy lezárható. Csak akkora kedvezmény adható, amekkora a nyugtán szerepel!

Összegszerű árengedmény sztornó:

PRIOR CASH KET	
1133 BP. HEGEDŰS GYULA	u.94
NPT 150 NPT 151	
ELLIPSE RHOMBUS	
*** NYUGTA ***	
GYÜJT 1	100 A
KEDVEZM	-23 A
STORNO	23 A
KEDVEZM	-25 A
ÖSSZESEN	75ft
KÉSZPÉNZ	75
NYUGTA SZ	0014
	#A

Ha hibás összegszerű árengedményt ad, lehetősége van ennek a sztornózására is. A hibás tétel beütése után nyomja meg a **STORNO** gombot, és a tétel törlődik, helyette megadható a helyes összeg. Ez a művelet akár többször is megismételhető.

Részösszeg százalékos engedmény:

PRIOR CASH Ktt	
1133 BP. HEGEDÜS GYUL	A 11.94
NPT 150 NPT 151	
ELLIPSE RHOMBUS	
*** NYUGTA ***	
GYŐJT 1	100 A
GYŰJT 2	200 B
GYŰJT 3	300 C
RÉSZŐSSZEG	600
R. ENGEDMÉNY	
-108	-60
R.ENGEDMÉNY	-10 A
R.ENGEDMÉNY	-20 B
R.ENGEDMÉNY	-30 C
OSSZESEN	540H
KESZPENZ	540
NYUGTA SZ	0002
	#A
2005-03-21	10:47
AP 123456789	

Részösszegre is adhat százalékos árkedvezményt. A tételek beütése után nyomja meg a **SBT** gombot, üsse be a kedvezmény mértékét, majd nyomja meg a **-%** gombot. Ezután folytathatja, más tételek rögzítését vagy lezárhatja a nyugtát.

Figyelem: A részösszeg engedmény nem sztornózható! Hiba esetén csak a nyugta-magszakítással törölhető!

Részösszeg százalékos felár:

PRIOR CASH KIL		
1100 BP, BEGEDUS GIULA	0.94	
NPT 150 NPT 151		
ELLIPSE RHOMBUS		
*** NYUGTA ***		
GYŰJT 1	100	A
GYÜJT 2	200	В
ิตชุบึงฯ 3	300	C
RÉSZÖSSZEG	600	
REFLÁR	000	
1109	60	
u urián	10	n
N.F.E.LAK	20	A D
K. F.L.AK	20	B
K.F.F.LAK	30	<u> </u>
ÖSSZESEN	660	DEt
KÉSZPÉNZ	660	
NYIIGTA SZ	000	3
		ľΑ.
2005-02-21	10	.17
2003 03 ZI A) 193466300	10	.4/
M 123436789		

Részösszeg összegszerű engedmény:

PRIOR CASH KÍT 1133 BP. HEGEDŰS GYULA NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	. п.94
*** NY11677A ***	
RIUGIA	
CVÜLPF 1	100 A
CYULT 2	200 B
CVILIP 3	300 C
61001 J DÉCYÁCCARC	600
KEDGUDDAEG VUDVE7M	-125
D ENCEDMÉNY	-21 A
K.F.NGEDPENI D ENCEDMÉNY	-42 B
R.ENGEDMENT B ENCEDMENY	-62 C
N.ENGEDHENT	
ÄSSZESEN	475ft
KÉSZPÉNZ	475
NYHCTA SZ	0005
NEOGIA 52	₿A
2005-03-21	10:48
AP 123456789	
1 120100100	

Részösszegre is adhat százalékos felárat. A tételek beütése után, nyomja meg a **SBT** gombot, üsse be a felár mértékét, majd nyomja meg a **+%** gombot. Ezután folytathatja, más tételek rögzítését vagy lezárhatja a nyugtát.

Figyelem: A részösszeg felár nem sztornózható! Hiba esetén csak a nyugta-magszakítással törölhető!

Részösszegre is adhat összegszerű árkedvezményt. A tételek beütése után nyomja meg a **SBT** gombot, üsse be a kedvezmény összegét, majd nyomja meg a "-" gombot. Ezután folytathatja, más tételek rögzítését vagy lezárhatja a nyugtát.

Figyelem: A részösszeg engedmény nem sztornózható! Hiba esetén csak a nyugta-magszakítással törölhető!

PLU-val történő eladás:

PRIOR CASH KI 1133 BP. HEGEDŰS GYU NPT 150 NPT 15 ELLIPSE RHOMBU	t ILA u.94 IS
*** NYUGTA **	i k
PLU1 PLU2 PLU3 PLU4 PLU5	100 A 200 B 300 C 400 D 500 E
ÖSSZESEN Készpénz Nyugta sz 2005-03-20	1500 1500 0015 #A 16:53

Pénz bevét:

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDÜS GYULA u NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	.94
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT *** NEM NYUGTA ***	#
BEVÉTEL	100
DÁTUM:2005-03-20 # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	16:53

Amennyiben а gépben be van programozva, (lásd programozás, és PC kapcsolat fejezetben) akár vonalkód, akár nyilvántartási számok alapján eladás végezhető el. Üsse be a PLU számát, majd nyomja meg a PLU gombot. A számhoz tartozó termék neve és ára nyomtatásra kerül. Ha vonalkód olvasóval dolgozik egyszerűen, olvassa be a termék vonalkódját.

A PLU-ra is vonatkozik minden az előzőekben említett kezelési mód. (sztornó, engedmény, felár, megszakítás stb.)

A pénztárgép rögzíteni tudja a forgalomhoz közvetlenül nem rendelhető pénz kasszába helyezését. (Pl.: A vezető pénzt hagy a napközben érkező áru kifizetésére)

Üsse be az összeget, majd nyomja meg a **BEVÉT** gombot.

Pénz kivét:

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDÜS GYULA u NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	.94
<pre># NEM ADÓÜGY1 BIZONYLAT *** NEM NYUGTA ***</pre>	jj
KIADÁS	100
DÁTUM:2005-03-20 ∄ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	16:53

A pénztárgép rögzíteni tudja a forgalomhoz közvetlenül nem rendelhető pénz kasszából történő kivételezését. (PI.: A kezelő pénzt vesz ki a forgalomból a napközben érkező áru kifizetésére)

Üsse be az összeget, majd nyomja meg a **SHIFT**, majd a **KIVÉT** gombot.

Jelentések és zárások:

Jelentések

A **MÓD** gombbal menjen **X** állásba, majd üsse be a belépési kódot, és a **FIZET** gombot. (alapállapotban 0000, beállítása a programozás fejezetben). A -% és +% gombokkal tud választani a funkciók közül.

Zárások

A **MÓD** gombbal menjen **Z** állásba, majd üsse be a belépési kódot, és a **FIZET** gombot. (alapállapotban 0000, beállítása a programozás fejezetben). A -% és +% gombokkal tud választani a funkciók közül.





Napi fiók jelentés



Napi kezelői jelentés



Készletjelentés



A beprogramozott termékek raktáron lévő számát adja meg

Figyelem: A napi forgalmi jelentés kinyomtatása után nullázódik!

Napi áfa jelentés





Adómemória adatai



Az adómemória kiolvasását a következőképpen kell elvégezni:

- 1. Válassza ki az adómemória adatai menüt
- 2. Nyomja, meg a **FIZET** gombot
- Válassza ki a -% és +% gombokkal, hogy egyösszegű, vagy részletes kiolvasást szeretne
- 4. Nyomja, meg a **FIZET** gombot
- 5. Válassza ki a -% és +% gombokkal, hogy dátum, vagy zárásszám szerinti kiolvasást szeretne
- 6. Nyomja, meg a **FIZET** gombot
- 7. Üsse be a dátum intervallumot (12 karakterrel, a példában 050315050315) vagy a zárásszámokat (8 karakterrel, a példában 00100011)
- 8. Nyomja, meg a **FIZET** gombot

A megadott intervallumon belül kinyomtatja napra és azon belül áfára a napi bevételeket, valamint összesítést is készít az időszakról.

Periodikus jelentések

A periodikus jelentéseket külön nem mutatjuk meg, mert formára megegyezik a később bemutatott periodikus zárásokkal, inkább a funkciójukat részletezzük ki.

A periodikus jelentésekről tudni kell, hogy valós adatot mindig csak az elvégzett napi zárás után tudnak adni, mert ilyenkor adódik hozzá a napi adatmennyiség a már a memóriatárban lévő adatokhoz. Ezek a leolvasások segítenek nyomon követni – a vezetők, tulajdonosok számára – napról napra az egyes adatok változását, növekedését. Fontos, ha ilyen jelentéseket szeretne használni, hogy az időszakot előre rögzítse magában, mert az időszakot a végén egy zárással le kell zárni, hogy a következő időszak korrekt gyűjtését el lehessen kezdeni. A periodikus időszak mindig periodikus zárástól periodikus zárásig terjed. Ha elmulasztja az időszak lezárását, mindig meghosszabbodik a periódus annyival, amennyivel később zárja le. Abban az esetben, ha Ön egy havi zárást szeretne készíteni a hónap első napján a napi munka megkezdése előtt el, kell készítenie, azokat a zárásokat, amelyeket gyűjteni szeretné. (Ilyenkor lenullázzuk a periodikus gyűjtőket) Ezután nincs más dolga, mint üzemeltetni a készüléket és a hónap utolsó napi zárása után ismét el kell készíteni a periodikus zárásokat, amelyeket a hó elején lenullázott. Ilyenkor ismét nullázza őket, de a kinyomtatott adatok már az Ön előző havi adatait tartalmazza.

PRIOR CASH Kft 1133 BP. HEGEDÜS GYULA NPT 150 NPT 151 ELLIPSE RHOMBUS	u.94
***************	******
NAPI FORGALMI JELEN	TÉS
ZÁRÁS SZÁMA:	3
A-05.008:	2291
B-15.00%:	1300
C-23.00%:	1000
D-AUT:	1000
E-TAM:	1000
NAPI FORGALOM öSSZ.:	6397
FELÁR ÖSSZESEN.	10
SZTORNÓ ÖSSZESEN:	200
ENGEDMENY ÖSSZ.:	73
VISSZÁRU ÖSSZ.:	0
NYUGTAK SZAMA:	15
EGYSZ. SZÁMLÁK SZ. :	0
NYUGTÁK ÉS EGYSZ, SZÁMLÁK	SZAMA :
aroona at horeareantina	15
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	1
GONGYOLITETT FORGALOM:	9997
RAM TÖRLÉSEK SZ:	000
2005-03-20	16:56

Ha kiválasztotta a zárásformát, a **FIZET gomb** lenyomásával, elindul a kért jelentés nyomtatása.

A nyomtatás hasonló az X jelentésben látott formával, de ez egy szigorú számadású adóügyi bizonylat.

Figyelem: Napi zárást minden olyan napon kell készíteni, amikor az üzlet/szolgáltatás üzemelt, függetlenül a napi bevétel mértékétől!

Periodikus fiókzárás

1133 BP. HEGEDU	JS GYULA u.94
NPT 150 N	VPT 151
ELLIPSE F	RHOMBUS
# NEM ADÓÜGYI	BIZONYLAT #
***********	*****
PERIODIKUS	FIOKZARAS
************	***********
UTOLSÓ ZÁRÁS:	2005-03-20
KÉSZPÉNZ	9397
HTTELKARTYA	300
CSEKK	300
FURO	5,00
VALUTA02	0
VALUTA03	0
VALUTA04	0
VALUTA05	0
VALUTA06	0
************	*****
DATUM:2005-03-20	16:5
# NEM ADOUGY]	BIZONYLAT #

Formára megegyezik a periodikus ill. napi fiókjelentéssel, de ilyenkor a nemcsak kiírásra kerülnek az adatok, hanem nullázódnak is. Kezdetét veszi az új időszak gyűjtése.

Periodikus kezelői zárás

Megmutatja az előző zárástól a kezdően a forgalmat kezelőnként szétbontva. Természetesen, ha nem alkalmaz kezelőket, akkor (mint a példában) egy kezelőhöz írja a teljes forgalmat.

Periodikus áfa zárás

PRIOR CA	SH Kft
1133 BP. HEGEDO	DT 151
ELLIPSE R	HOMBUS
Button A	
# NEM ADÓÜGYI	BIZONYLAT #
**************	*****
PERIODIKUS	AFA ZARAS
********	***********
UTOLSÓ ZÁRÁS:	2005-03-20
A-05.00%:	4497
ALAP	4283
ÁFA	214
B-15.00%:	1500
ALAP	1304
AFA	196
C-25.00%:	1300
ALAP	1040
ÁFA	260
D-AJT:	1200
E-TAM:	1500
************	*************
DATUM:2005-03-20	TO:3
# NEM ADOUGY1	RIZONILAL #

Megmutatja az időszaki forgalmat alkalmazott áfák szerint szétbontva.

Periodikus PLU zárás

PRIOR C	ASH Kft
1133 BP. HEGED	US GYULA u.94
NPT 150	NPT 151
ELLIPSE	RHOMBUS
# NEM ADÓÜGYI	BIZONYLAT #
**********	************
PERIODIKUS I	PLU ZÁRÁS
************	************
UTOLSÓ ZÁRÁS:	2005-03-20
PLUI	2.000
	200
PLU2	2.000
	400
PLU3	2.000
A. P. T. A.	600
PL/IA	2.000
L LO I	800
DIUS	2 000
E LO J	1000
************	***********
DAMUM- 2005-02-20	10.0
DATOM: 2003-03-20	10:3

Megmutatja a PLU forgalmat az adott időszakban, mind darabszám, mind összegszerűen. Ha naponta szeretné tudnia PLU fogyást, ezt a zárást minden nap el kell végeznie.

Programozás

A készülékben vannak olyan programlépések melyeket a felhasználó is, programozhat, ezeket, a programlépéseket a P1 menüpont alatt találja meg. A P2 menüpontban olyan programozások találhatók, melyeket csak a szerviz szakembere használhat. Ilyen programozási lépés az áfa programozása is. Csak engedéllyel rendelkező szervizes szakember programozhatja az áfát. Beüzemeléskor beállításra kerül, ami a jelen áfa jogszabályok szerint: 0,5%, 15%, 25%, AJT, TAM.

A **MÓD** gombbal menjen **P1** állásba, majd nyomja, meg a **FIZET** gombot. Adja meg a belépési kódot (alaphelyzetben: 0000) és ismét nyomja, meg a **FIZET** gombot. A következő menüpontokat találja: A **+%** és a -% gombokkal tud a menüpontok között böngészni. Ha megtalálta azt, amit módosítani akar, nyomja, meg a **FIZET** gombot



ldő állítása



Valuta programozása

PRIOR Kft ллалаалалалалалалалалалалалалала # NEM ADÓUGYI BIZONYLAT # VALUTA 1 EURO 250,126 DÁTUM:2005-03-21 17:36# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #

Csak napi zárás után lehet változtatni és egyszerre csak ±1órát. (téli-nyári időeltolódás)

A -% és +% gombokkal keresse meg az IDŐ menüpontot majd, nyomja, meg a FIZET gombot. Adja be az új időpontot (óópp) és nyomja, meg a FIZET gombot.

Csak napi zárás után lehet megváltoztatni, vagy újat programozni. A gép 6 különböző valutát tud kezelni, melyeket számokkal különböztetünk meg. (1,2,3,4,5,6)

A -% és +% gombokkal keresse meg a VALUTA menüpontot majd, nyomja, meg a FIZET gombot. Adja meg a valuta számát (1-6) és ismét nyomja, meg a FIZET gombot. Írja be a valuta megnevezését, majd FIZET.

Megnevezés beírása: Pl. az EURO beírása

A +% és -% gombokkal lehet betűcsoportokat keresni. A példában szereplő szó első betűjét tartalmazó betűcsoport az **ABCDEF**. Nyomja meg a billentyűzeten az 5-ös gombot, mert a betűcsoportban az **E** az ötödik helyen áll. Nyomjuk a **+%** -ot addig, míg a **STUVWX** betűcsoportot meg nem látjuk és üssük be a **3** számot (**U** betű). Ezután a -% gombbal egyet visszalépünk a **NMOPQR** betűcsoporthoz ahol a **6**-os számot, ütjük be (**R** betű) majd ugyanitt maradva a **3** számot (**O** betű). Ha elrontotta a betű számát a "–" gomb segítségével egyenként visszafele törölhet. (Továbblépéshez nyomja, a **FIZET** gombot)

Írja be a váltási arányt vessző nélkül, három tizedessel majd **FIZET**. (A gép 9 helyértéket tud kezelni, 3 tizedes beütése mellett 6 helyérték marad a váltás egész számú részének.) Üssön be mindig **3**-t a tizedesnek, majd **FIZET**, és végül írjon mindig **1**-et a "segédnek" és **FIZET**.

(A tizedesnek azért kell a 3-as szám, mert a váltási arányt három tizedessel kell megadni, a **SEGÉD** az a fizetendő valuta tizedesit állítja be. Ha 1, akkor a kijelzőre a valutás fizetésnél két tizedes jeggyel írja ki a nyugta valutás értékét, ha nulla, akkor egész számra kerekít. Jelenleg az euróban **egy cent** a legkisebb fizetőeszköz így szükséges a két tizedes jegy)

Árengedmény, felár programozása

		PRIOR	Kft	
ΛΛΛΛ.	AAAA	NAAAAAA	аааллллллл	AAAA/
#	NEM	ADÓÜCYT	BT2ONVLAT	4
ÉRT (-8):	10.00%	DIGONTIAL	R
DATU	4:200)5-03-21		17:37
f	NEM	ADOUGYI	BIZONYLAT	#

+%

		PRIOR	Kft	
ΛΑΛΑΛ	AVV	лалалал	λαλαλλαλαι	IVVUU
f I	MEM	ΑθΟῦΓΥΙ	BIZONYLAT	#
ÉRT (+)	81:	10.00%	AT LES OF LETT	н
DATUM	:200	15-03-21		17:37
# 1	MEM	ADÓÜGY1	BIZONYLAT	#

Lábléc (reklámsorok) programozása



Készlet programozása



PRIOR	KEt
ΑΛΑΛΑΛΑΛΑΛΑΛΑΛΑΛΑΛΑ	Лаалаллалалалал
∦ NEM ADÓÜGYI	B1ZONYLAT #
PLU1	: -1,000
DÁTUM:2005-03-21	17:42
∦ NEM ADÓUGYI	BIZONYLAT #

Össz. PLU

PRIOR KIL # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # : 10,000 PLUI DATUM:2005-03-21 17:42 # NEM ADOUGYI BIZONYLAT #

Amennyiben állandó értékű árengedményt, szeretne programozni, keresse meg a **+%** és **-%** gombokkal a -% menüpontot és nyomja, meg a FIZET gombot. Írja be a kívánt engedmény összegét 0,00-99,99 határok között és nyomja, meg a FIZET gombot.

Amennyiben állandó értékű felárat, szeretne programozni, keresse meg a +% és -% gombokkal a +% menüpontot és nyomja, meg a **FIZET** gombot. Írja be a kívánt engedmény összegét 0,00 - 99,99 határok között és nyomja, meg a **FIZET** gombot.

2 x 32 karakter áll rendelkezésére, hogy a nyugta aljára reklámüzenetet, cégszlogent, vagy jókívánságot helyezzen el. Keresse meg a -% és +% gombokkal a LÁBLÉC menüpontot majd nyomja, meg a FIZET gombot. Üsse be a sor számát (Pl. 1) majd, FIZET, írja be a kívánt szöveget (a valuta programozásnál részletezett módon) majd FIZET. Üsse be a következő sor számát és úgy, mint az előző esetben, programozza be. A kilépéshez nyomja meg a VISSZA gombot.

Keresse meg a -% és +% gombokkal a KÉSZLET menüpontot majd nyomja, meg a FIZET gombot. A -% és a +% gombokkal választhat az ÖSSZ PLU KÉSZLET és a SUB PLU KÉSZLET menüpontok között. A SUB PLU –nál le lehet vonni a készletből az ÖSSZ PLU –nál megadható a teljes készlet. Ha kiválasztotta a megfelelő pontot, nyomja, meg a FIZET gombot. Adja meg a PLU vonalkódját és FIZET, majd adja be az összes készlet (darab)számát, majd FIZET. Ha 2x megnyomja a VISSZA gombot, kilép a programból.

PLU adat nyomtatása



PRIOR KIT	
АААААААААААААААААААААААААААААА	IAAAAA
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	Ħ
PLU0001 GYUJT 3 PLU1	500 A
1234567890123 PL00802 GYŰJT 2	
PLU2	1000 A
DATUM:2005-03-21	17:44
# NEM ADOUGYI BIZONYLAT	*

Kezelő programozása

РВ ГОР ЛАЛАААААААААААААА	Kft AAAAAAAAAAAA	IAAAAA
∦ NEM ADÓŪGY1 KĘZELO: Ą	BIZONYLAT	#
NEV: ELADO DÁTUM:2005-03-21 ∦ NEM ADÓÜGYI	BIZONYLAT	17:45 #

PLU száma, gyűjtőhöz rendelés, név, ár, vonalkód

Keresse meg a -% és +% gombokkal a **PLU ADAT** menüpontot majd nyomja, meg a **FIZET** gombot.

Megadható a kezelőnek a jelszava és megnevezése. Változtatása csak napi zárás után lehetséges.

Keresse meg a -% és +% gombokkal a **KEZELŐ** menüpontot majd nyomja, meg a **FIZET** gombot. Adja be a kezelő számát (1-4) és nyomja, a **FIZET** gombot. Adja meg a kezelő jelszavát (000-999) majd **FIZET**. Adja meg a kezelő nevét (Valutaprogramozásnál ismertetett módon) majd **FIZET**. Ha nem írja be a nevet, csak a **FIZET** gombot, nyomja, akkor a nyugtán a kezelőt A,B,C,D betűkkel fogja azonosítani.

Jelszó programozása

PRIOR	Kft	
ΑΛΛΑΛΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ	AAAAAAAAAAA	NAAAA
# NEM ADOUGYI	BIZONYLAT	#
JELSZO VALTAS DATUM-2005-03-21		17:57
# NEM ADOUGY1	BIZONYLAT	#

Lehetősége van a P1 állás jelszóval való megvédésére.

Keresse meg a -% és +% gombokkal a JELSZÓ menüpontot majd nyomja, meg a FIZET gombot. Adja be a régi jelszót (alaphelyzetben: 0000) majd, FIZET. Adja meg az új jelszót és FIZET. Ismételje meg az új jelszót és FIZET.

PLU törlés

Kinyomtatja a programozott PLU-k legfontosabb adatait:



NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # Erase Plu Data:0001 ~ 0001 DÁTUM:2005-03-21 17:57 ₩ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

PLU programozása

PRIOR	Kft ΜΑΑΑΑΛΛΛΑΛΛΑΑΑΑΑ
TUMPOULUUUUUUUUUU	UUUUUUUUUUUUUuuu
# NEM ADÓÜGY1	BIZONYLA" #
PLUI	500 7
1234567890123	10,000
PLU0002	GYŰJT 2
PLU2	1000 7
0000000001000	10,000
DATUM:2005-03-21	17:4
# NEM ADOUGY1	BIZONYLAT #

Keresse meg a -% és +% gombokkal a TÖRLÉS menüpontot PLU maid nyomja, meg a FIZET gombot. Itt a -% és +% gombokkal kiválaszthatja hogy számtól. számig szeretne törölni, (TÓL...IG) vagy mindent (ALL). Ha kiválasztotta, nyomja, meg a FIZET gombot. Ha a tól...ig menüpontot választotta, írja be a törölni kívánt PLU intervallumot 8 karakterrel (00010001) majd FIZET. Ha az összes törlését választotta utána, üssön 1-t ha tényleg törölni akarja, 0-t, ha mégsem. Ha 1. írt be FIZET gombbal, kell zárni, és a VISSZA gombbal lehet visszalépni a főmenübe.

Keresse meg a -% és +% gombokkal a PLU menüpontot majd nyomja, meg a FIZET gombot.

Írja be a PLU számát, majd FIZET.

Írja be a PLU vonalkódját, majd FIZET

(Á vonalkód helyett írhat más nyilvántartási számot, mert az előhívás ennek a számnak a beütésével lehetséges. Akár megegyezhet a PLU sorszámával is)

Írja be a készlet mennyiségét, majd **FIZET**

Írja be a PLU árát, majd **FIZET**

Írja be a PLU nevét, (Valutaprogramozásnál ismertetett módon, max. 18 karakter) majd **FIZET** Írja be a kapcsolt gyűjtő számát, majd **FIZET** (áfa kapcsolat)

Folytathatja egy másik PLU-val vagy a **VISSZA** gombbal, visszatérhet a főmenübe.

Lehetőség van a nem használt PLU-k törlésére.

Hibaüzenezetek

Hibakód	Megnevezés	Javítás menete
Hiba 1	funkció elutasítva	Nyomja meg a C gombot és üsse be újból az adatot
Hiba 2	Kezelői hiba	Nyomja meg a C gombot és üsse be a kezelő számát
Hiba 3	Számszaki hiba	Nyomja meg a C gombot és üsse be újból az adatot
Hiba 4	Nem érvényes kezelői szám	Nyomja meg a C gombot és üsse be újból a kezelő számát.
Hiba 5	Érvénytelen mennyiség	Nyomja meg a C gombot és üsse be újból a mennyiséget
Hiba 6	Javítás megtiltva	Nyomja meg a C gombot, ebben a fázisban már nem lehet javítani, csak a nyugta-megszakítással.
Hiba 7	Árcsökkentés megtiltva	
Hiba 8	+% megtiltva	
Hiba 9	-% megtiltva	
Hiba 10	Sztornó megtiltva	
Hiba 11	Árbillentyű érvénytelen	Csak szervizes szakember tudia
Hiba 12	Valuta billentyű érvénytelen	programozni
Hiba 13	Kommunikációs hiba	
Hiba 14	KP billentyű letiltva	
Hiba 15	Hitel billentyű letiltva	
Hiba 16	Csekk billentyű letiltva	
Hiba 17	Összeg törlése	Túl nagy összeget ütött be, törölje.
Hiba 18	Jelszó hiba	Nyomja meg a C gombot és üsse be újból a jelszót
Hiba 19	ldőbeállítás hiba	Nyomja meg a C gombot és értesítse a szervizt.
Hiba 20	Vonalkód beviteli hiba	Nyomja meg a C gombot és üsse be újból a vonalkódot.
Hiba 21	Adatbeviteli hiba	Nyomja meg a C gombot és üsse be újból az adatot.
Hiba 22	Szerviz részére fenntartott	Nyomja meg a C gombot és értesítse a szervizt.
Hiba 23	Napi jelentés nyomtatás letiltva	Csak szervizes szakember tudja programozni
Hiba 24	PLU túlcsordulás	Nyomja meg a C gombot. A nyugtára max. 50 PLU vihető fel!
Hiba 25	Szerviz részére fenntartott	Nyomja meg a C gombot és értesítse a szervizt.

Hibakód	Megnevezés	Javítás menete
---------	------------	----------------

Hiba 26	Nincs vonalkód	Nyomja meg a C gombot, majd programozza be a vonalkódokat.
Hiba 27	Szerviz részére fenntartott	Nyomja meg a C gombot és értesítse a szervizt.
Hiba 32	Beviteli adathiba	Nyomja meg a C gombot és üsse be újból az adatot.
Hiba 33	Nem létező pénztáros	Nyomja meg a C gombot és üsse be újból a pénztáros számát
Hiba 34	A pénztáros részére fenntartott memóriatár megtelt	Nyomja meg a C gombot, készítsen nyugta-megszakítást, majd zárjon.
Hiba 37	Túl nagy a pénzösszeg a fiókban	Nyomja meg a C gombot, készítsen nyugta-megszakítást, majd zárjon.
Hiba 39	Túl kevés a pénzösszeg a fiókban	Nyomja meg a C gombot, szakítsa meg a nyugtát, tegyen pénzt a fiókba és ismételje meg a műveletet
Hiba 40	Bevét túl nagy	Nyomja meg a C gombot, és adjon be kisebb számot
Hiba 41	Kivét túl nagy	Nyomja meg a C gombot, és adjon be kisebb számot
Hiba 42	Nincs ilyen PLU	Nyomja meg a C gombot, és ismételje meg a PLU számát.
Hiba 43	Árhiba	Nyomja meg a C gombot, és
Hiba 44		ismételje meg az árat.
Hiba 45	PLU túlcsordulás	Nyomja meg a C gombot, szakitsa meg a nyugtát és készítsen napi zárást.
Hiba 46		
Hiba 47		
Hiba 48		
Hiba 49		
Hiba 50	Szervizek részére fenntartott	Nyomia meg a C gombot és
Hiba 51	terület	értesítse a szervizt.
Hiba 52		
Hiba 53		
Hiba 54		
Hiba 55		
HIDA 56		
Hiba 57	Az adóügyi memória megtelt!	Nyomja meg a C gombot és értesítse a szervizt.

Hibakod Megnevezes Javitas menete

Hiba 58	Adómemória írási hiba	Nyomja meg a C gombot és értesítse a szervizt.
Hiba 59	Adómemória adathiba	Nyomja meg a C gombot és értesítse a szervizt.
Hiba 62	Nincs papír a nyomtatóban	Nyomja meg a C gombot és cserélje ki a papírt
Hiba 63	Nincs papír a nyugtanyomtatóban	Nyomja meg a C gombot 🖆 cserélje ki a papírt
Hiba 64	Nincs papír a ell.szalag nyomtatóban	Nyomja meg a C gombol cserélje ki a papírt
Hiba 67	Hitelfizetési hiba	Nyomja meg a C gombol próbálja meg újra
Hiba 68	Szervizek részére fenntartott terület	Nyomja meg a C gombot é értesítse a szervizt.
Hiba 69		
Hiba 70		
Hiba 71		
Hiba 72		
Hiba 73		
Hiba 74		
Hiba 75		
Hiba 76		
Hiba 77		
Hiba 78		
Hiba 79		
Hiba 80	Más működtető program	Nyomja meg a C gombol értesítse a szervizt.